



Pastoralverband
Delbrück-Hövelhof

Anleitung für die Installation und Nutzung eines Fire-TV-Sticks für unsere Live-Stream-Messen auf YouTube.com

Die technischen Voraussetzungen:

1. Fernseher mit einem freien HDMI-Zugang (bitte vorher prüfen!)
2. eine freie Steckdose in der Nähe
3. WLAN – Internet (SSID & Zugangscode)
4. ein Google- und ein Amazon-Account (können einfach erstellt werden, wenn noch nicht vorhanden)
Google-Account erstellen; Ihre Amazon-Account-Zugangsdaten sollten Sie parat halten.

Das benötigte Equipment:

„Amazon Fire TV Stick“ (derzeit gibt es zwei Varianten, eine für ca. 30,- € und eine für ca. 40,- €)
(Hinweis: diese Anleitung ist für den Amazon Fire-Stick beschrieben. Es gibt auch Sticks anderer Anbieter, die ähnlich funktionieren.)

Der Einbau:

Den Stick ca. 5 min aufladen und dann mit eingestecktem Aufladekabel in den Fernseher stecken (Kabel sollte bitte am Stick bleiben)

Die Inbetriebnahme:

- Mit der Fernbedienung des Fernsehers auf den richtigen Zugang für den Stick wechseln (AV Taste / Quellentaste / Source Taste)
- Grundinstallationsanweisungen des Fire Sticks befolgen:
 - ☞ mit dem Amazon Account anmelden
 - ☞ den weiteren Anweisungen folgen
 - ☞ bei der Abfrage der Apps „YouTube“ auswählen
- Den Kanal auf „Youtube“ abonnieren
 - ☞ die „YouTube-App“ öffnen
 - ☞ auf „anmelden“ drücken
 - ☞ die Zugangsdaten des Google-Accounts eingeben
 - ☞ den Kanal des Pastoralverbunds suchen (Name: Pastoralverband Delbrück Hövelhof)
 - ☞ den Kanal aufrufen und abonnieren



Weitere Infos: Wenn Sie mit der Installation auch nach mehrmaligen Versuchen nicht zurechtkommen, finden Sie auch Erklärvideos bei YouTube (Amazon Fire TV Stick Installation).

Hrsg.: Pastoralverband Delbrück-Hövelhof • Kirchplatz 8 • 33129 Delbrück



Pastoralverbund
Delbrück-Hövelhof

Bedienungsanleitung Livestream-Messen auf YouTube.com (bitte griffbereit aufbewahren):

1. zwischen dem normalen Fernsehprogramm und dem HDMI-Eingang, an dem der Fire-Stick betrieben wird, kann mit der Fernbedienung des Fernsehers (AV-Taste | Quellentaste | Source-Taste) auf den Fire-Stick umgestellt werden
2. zum Aufrufen der Videos in dem linken Reiter („YouTube“-Menü) auf „Abos“ gehen
3. dort das Video auswählen
4. nachdem das Video zu Ende ist, einmal auf den Zurückknopf drücken, sodass man wieder beim „Abos“-Bildschirm ist und dann die „Haus“-Taste drücken

